


PETUNJUK

BACALAH PETUNJUK INI SEBELUM



SORRENTO

Pelumat / Blender

1 YEARS
WARRANTY
MOTOR



SR-101 2 IN 1

1 YEARS
WARRANTY
MOTOR



SR-101 3 IN 1

SR-101

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK (MANUAL)
DAN KARTU
JAMINAN/GARANSI PURNA
JUAL DALAM BAHASA
INDONESIA BAGI PRODUK
TELEMATIKA DAN
ELEKTRONIKA

NOMOR:

PMKG.167.02.2026

PT TINS JAYA ABADI

Kawasan Pergudangan dan Industri Daan Mogot Era Prima Blok O6, Blok O28 dan
Blok N35, Desa/Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang,
Provinsi Banten 15122

PETUNJUK KESELAMATAN

- Alat ini menggunakan tegangan AC 220V~/50Hz, pastikan tegangan dirumah anda sama dengan alat ini.
- Alat ini bekerja dengan sistem ON/OFF dan tidak menggunakan pengatur kecepatan
- Cabut segera kabel AC-Cord (11) dari stop kontak setelah pemakaian, pegang Ac -Cordnya jangan menarik kabelnya.
- Alat tidak digunakan untuk anak-anak atau orang dengan kemampuan fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan dan pengarahan
- Jangan mencuci atau mengguyur dengan air pada bagian motor Body (4). Bersihkanlah dengan kain atau spons yang lembab.
- Bagian Glass Jar (3) boleh dicuci dengan mesin pencuci atau dicuci seperti biasa dengan air keran, hati-hati sewaktu mencuci pisau pemotong, karena dapat melukai tangan anda.
- Jangan menggunakan air panas saat melumatkan atau mencuci.
- Jangan melumatkan bahan makanan yang keras atau padat tanpa mencampurkan air.
- Jangan menyalakan Blender dalam keadaan kosong.
- Jangan pernah memasukkan atau mengambil bahan makanan atau cairan dari dalam Glass Jar (3) Ketika pisau pemotong sedang berputar, Tunggu pisau pemotong sampai berhenti.
- Jika kabel listrik atau tusuk kontak rusak, maka penggantian harus dilakukan oleh service center resmi atau orang yang mempunyai keahlian sejenis untuk menghindari bahaya.
- Matikan peralatan dan putuskan suplai daya sebelum mengganti asesoris atau menyentuh bagian yang bergerak ketika digunakan..
- Cabut dari stop kontak jika alat tidak digunakan dan atau sebelum dibersihkan ,Ketika meninggalkan walaupun sebentar, kabel harus selalu dicabut dari sumber listrik.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan peralatan ini.

PERINGATAN !

Penggunaan Peralatan ini harus mengikuti petunjuk-petunjuk di buku ini, Kesalahan pemakaian dapat menimbulkan bahaya, Hati-hati dengan pisau pemotong terutama sewaktu mencucinya

Blender ini dilengkapi dengan motor tenaga putar berkekuatan tinggi, Melumat dan menggiling mampu mengolah dalam waktu singkat, Selama Penggunaan pastikan Blender tidak menyala selama 3 menit. Tunggu hingga blender menjadi dingin sebelum menghidupkan Kembali, jangan menggunakan Dry mill Secara terus menerus selama 1 menit , interval diatas 1 menit

Jika unit mati karena panas berlebihan, Unit harus dimatikan (off) dan cabut AC-Cord dari stop kontak Tunggu 20 menit untuk memulai kembali agar tidak berbahaya

Peralatan yang tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak – anak) dengan keterbatasan jasmani , panca indra atau keterbelakangan mental , atau kurang pengalaman dan pengetahuan , kecuali mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka

Peralatan menggunakan pisau yang sangat tajam yang dapat melukai tangan jika salah dalam penggunaan, butuh kehati-hatian khusus untuk menangani bilah pisau pemotong . Kosongkan mangkuk saat melakukan pembersihan

CARA MENGGUNAKAN GLASS JAR

- Blender ini cocok digunakan untuk mengolah makanan dan campuran seperti :
 - Jus buah, es serut, milkshake
 - Susu kedelai, dan kolak buah
- Letakkan Glass Jar (3) ke atas Motor Body (4)
- Masukkan bahan-bahan ke dalam Glass Jar, kemudian tuangkan air. *Banyaknya air tidak boleh melebihi batas maksimum yang tertera pada Glass Jar*
- Pasang tutup blender (2) ke atas Glass Jar (3) dan pasang Stick glass jar (1) melalui lubang tutup blender. *Pastikan antara Glass Jar dan tutup terpasang dengan baik dan rapat (Figure A)*
- Sambungkan AC-Cord (11) ke stop kontak dan tekan tombol ON/OFF pada posisi "ON" untuk menyalakan Blender
- Setelah selesai melumatkan, tekan tombol ON/OFF pada posisi "OFF" untuk mematikan Blender
- Cabut segera AC-Cord dari stop kontak. *Tunggu sampai pisau blender benar-benar berhenti berputar, baru boleh untuk membuka tutup dan melepaskan Glass Jar (Figure B)*

CARA MENGGUNAKAN WETT MILL

- Pastikan switch pada posisi "OFF". Masukkan Bahan Ke Wet Mill Cup (8).
- Tutup dan letakan diatas Motor Body (4).
- Lalu tekan switch pada posisi "ON" untuk memulai proses melumat
- Selesai menggunakan, tekan tombol "OFF" dan cabut AC-Cord dari stopkontak


CARA MENGGUNAKAN DRY MILL

- Balik dry mill cup (12) dan putar mounting dry mill (13) berlawanan arah putaran jarum jam.
- Masukkan bahan ke dry mill cup, lalu pasang kembali mounting dry mill dan putar searah jarum jam hingga rapat.
- Letakan mounting dry mill di atas motor body, dan tekan switch pada posisi "ON" untuk memulai proses melumat
- Selesai menggunakan, tekan tombol "OFF" dan cabut AC-Cord dari stopkontak

CARA MEMBERSIHKAN

- Lepaskan kabel dari stop kontak
- Lepaskan Glass Jar (3), Wett Mill Cup (8), Dry Mill Cup (12) kemudian bilas dengan air mengalir
- Ulangi membilas jika diperlukan lalu keringkan Glass Jar, Wett Mil Cup, Dry Mil Cup
- Bersihkan Motor unit dengan cara mengelap pada bagian tersebut menggunakan kain lembab, *jangan menuangkan Atau merendam dalam air*

IDENTIFIKASI PERALATAN



- | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.stick Glass Jar | 4.Motor Body | 7.Stick Wett Mill | 10.Mounting Wett Mill | 13.Mounting Dry Mill |
| 2.Glass Jar cover | 5.Switch ON/OFF | 8.Wett Mill Cup | 11.AC-Cord | 14. Water Seal |
| 3.Glass Jar | 6.Wett Mill Cover | 9.Water Seal | 12.Dry Mill Cup | |

FIGURE A



FIGURE B



SPESIFIKASI

Tegangan/Frekuensi	Daya masukan	Arus Listrik	Kapasitas
220 V~ /50Hz	280 Watt	1.27 Ampere	1 L



**Kartu
Garansi**

Hotline Konsumen
081188061226
www.tinsjayaabadi.com

Syarat –Syarat Kartu Garansi

- Kartu garansi harus dibawa
- Masa berlaku garansi selama 1 tahun setelah tanggal pembelian, terutama untuk kerusakan atau kesalahan yang disebabkan proses produksi/Pabrik
- Garansi Produk berlaku bila ada bukti pembelian
- Perbaikan dilakukan dipusat layanan service terdekat
- Kartu garansi di isi dengan tandatangan, tanggal dibeli dan cap toko penjual
- Garansi hanya berlaku dan sah apabila kartu garansi ini telah didaftarkan melalui link website www.tinsjayaabadi.com dan whatsapp

Jaminan Batal atau Tidak Berlaku apabila

- Nomor seri tidak sesuai
- Kartu garansi tidak divalidasi melalui website dan whatsapp
- Terjadi kerusakan yang disebabkan oleh salah pemakaian ,salah voltase listrik, Perubahan untuk mengikuti permintaan/selera pemakai,faktor diluar kemampuan seperti kebakaran,petir,bencana alam dll
- Telah dilakukan perbaikan oleh pemakai sendiri atau pihak lain diluar jaringan pusat Layanan service yang resmi
- Kerusakan pada body produk/casing/aksesoris seperti retak,baret,patah,tergores,karat yang disebabkan pemakaian sehari-hari
- Tidak ada bukti pembelian produk

Daftar Kartu Garansi via website dan Whatsapp :



Website



Whatsapp

PT TINS JAYA ABADI

Kawasan Pergudangan dan Industri Daan Mogot Era Prima Blok O6, Blok O28 dan Blok N35, Desa/Kelurahan Poris Gaga Baru, Kec. Batuaceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15122

Pelumat

Model :

No. Seri :

Stempel Penjual/toko dan tanggal Pembelian



Kartu Garansi Berlaku bila ada bukti pembelian

SR-101

TANDA PENDAFTARAN PETUNJUK (MANUAL)

DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA

NOMOR: PMKG.167.02.2026

SERVICE CENTER

Banten – PT.TINS JAYA ABADI

Kawasan Pergudangan dan Industri Daan Mogot Eraprima Blok O No.06 dan No.28 Kelurahan Poris Gaga
Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang – Banten 15122
Telepon : 0811-8806-1226

Banten – PT.WINDAH JAYA LESTARI

Jl.Karya Warga Ruko Pasar Jati E.46-47 RT.002 RW.003 kelurahan Sangiang Jaya - Kecamatan Periuk kota
Tangerang - Banten 15132
Telepon : 021-5931-0891

Jawa Tengah – PT.LIPUTRA ISTANA TEKNOLOGI

Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung Blok C-1B,Jalan Raya Semarang - Demak KM 14, 7
Desa/Kelurahan Batu, Kec. Karangtengah, Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah 59561
Telepon : 024-3000-9090

Jawa Timur – TOKO NAWAFIKA ABADI

Dusun Glagahdowo RT.001/004 kelurahan Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Jawa Timur
65156
Telepon : 0851-3710-2003

Jakarta – PT. ANUGERAH TOTAL SEJAHTERA

JL. Suci Gg.Regalia No.4A RT.001 RW.004 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur DKI Jakarta
13750
Telepon : 0813-1945-4464

Jakarta – PURNAMA PERMAI TEKNIK

Jl. Sindang No.51, RT.014/RW.009, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14220
Telepon : 0813-1137-8523

Jawa Barat – CV.GALERI INDONESIA

Jl. Sukaraja II No.319A Blkg (Pinggir Tol Pasteur) Bandung 40171
Telepon : 0815-9203-839

Riwayat Service Center

<u>DATA PENJUAL</u>		<u>DATA KONSUMEN</u>	
Nama Toko	:	Nama Pembeli	:
Alamat Toko	:	Alamat Pembeli	:
Tanggal Pembelian	:	No Telp/HP	:
No Telp/HP	:	Email	:

No.Seri	Tanggal Klaim	Keluhan	<u>Solusi</u>

